

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>795</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>57</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>88</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_ _) - 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_ _) - 2.0 TDCi	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_ _) - 2.0 DI (F_E_, F_F_)	75 ch	08.2000 >
	86 ch	08.2000 >
	100 ch	08.2000 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.