

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>580</b>
Nb de cannelures CR	<b>36</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>53</b>
Ø bol CR [mm]	<b>72</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>66</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS


<b>FORD</b>		
C-MAX (03-10) - 1.8 TDCi	115 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 TDCi	90 ch	02.2005 > 03.2007
	109 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.8 TDCi	115 ch	01.2005 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6 TDCi	90 ch	01.2005 >
	109 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6 TDCi	90 ch	04.2005 >
	109 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6 TDCi	90 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >

**VOLVO**

S40 (04-12) (MS) - 2.0 D

136 ch

01.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.