

## DONNEES TECHNIQUES

|                     |   |
|---------------------|---|
| Longueur [mm]       | <b>735</b>                                    |
| Nb de cannelures CR | <b>30</b>                                     |
|                     | <b>pour véhicule sans système antiblocage</b> |
| Ø bol CR [mm]       | <b>100</b>                                    |
| Nb de cannelures CB | <b>30</b>                                     |
| Ø bol CB [mm]       | <b>90</b>                                     |
|                     | <b>Filetage 20x150 sur demande</b>            |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-100</b> | <b>Conseils de montage des cardans</b>   |
| <b>BT-104</b> | <b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>         |
| <b>BT-105</b> | <b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>         |
| <b>BT-131</b> | <b>Refus des carcasses transmissions</b> |

## APPLICATIONS

| <b>MERCEDES-BENZ</b>                                   |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| 100 Bus (631) - D                                      | 56 ch | 12.1990 > 12.1994 |
| 100 Bus (631) - D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | 72 ch | 02.1988 > 05.1992 |
|  | 75 ch | 12.1990 > 02.1996 |
| 100 Camionnette (631) - D (631.332, 631.342)           | 72 ch | 02.1988 > 05.1992 |
|  | 75 ch | 12.1990 > 02.1996 |
| 100 plateau (631) - D (631.340)                        | 72 ch | 02.1988 > 05.1992 |
|  | 75 ch | 12.1990 > 02.1996 |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.