

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	627
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	86
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
SPACE STAR (DG0) - 1.3 16V	82 ch	09.2000 >
	83 ch	12.1998 >
	86 ch	06.1998 >
SPACE STAR (DG0) - 1.6 16V	98 ch	01.2001 >

VOLVO		
S40 (95-04) (VS) - 1.6	105 ch	09.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	122 ch	03.1999 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 12.2003
	125 ch	03.1998 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
S40 (95-04) (VS) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	07.1995 > 12.2003
	140 ch	07.1995 > 08.1999
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 12.2003
	165 ch	07.2000 > 06.2001
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	105 ch	12.1995 > 08.1999
	109 ch	03.1999 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	115 ch	07.1995 > 08.1999
	122 ch	03.1999 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 06.2004
	125 ch	03.1998 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	95 ch	03.1999 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 T4	200 ch	05.1997 > 07.2000
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	07.1995 > 06.2004
	140 ch	07.1995 > 08.1999
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	160 ch	10.1997 > 07.2000
	163 ch	06.2001 > 06.2004
	165 ch	07.1999 > 06.2001
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T4	200 ch	07.2000 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.