


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	736
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	90
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SEAT		
AROSA (6H) - 1.0	50 ch	05.1997 > 10.2000
AROSA (6H) - 1.4	60 ch	05.1997 > 10.2000
AROSA (6H) - 1.4 16V	100 ch	01.2000 > 06.2004
AROSA (6H) - 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 10.2000

VOLKSWAGEN		
POLO (94-99) (6N1) - 1.7 SDI	57 ch	04.1997 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 100 1.4 16V	100 ch	04.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 45 1.0	45 ch	10.1994 > 09.1996
POLO (94-99) (6N1) - 50 1.0	50 ch	09.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 55 1.3	55 ch	10.1994 > 07.1995
POLO (94-99) (6N1) - 55 1.4	55 ch	08.1995 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 60 1.4	60 ch	07.1995 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 60 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 64 1.9 D	64 ch	10.1994 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 64 1.9 SDI	64 ch	07.1996 > 10.1999
POLO (94-99) (6N1) - 75 1.6	75 ch	10.1994 > 10.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.0	45 ch	10.1994 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.4	60 ch	05.1998 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.7 SDI	60 ch	08.1997 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 D	64 ch	10.1994 > 12.1999
POLO (94-99) Camionnette (6NF) - 1.9 SDI	64 ch	07.1996 > 12.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.