

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	820
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	94
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.6	101 ch	09.1996 > 08.2000
	102 ch	08.2000 > 05.2003

SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.4 16V	75 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.6	100 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4	60 ch	04.1999 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.4 16V	75 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.6	75 ch	09.1996 > 09.2000
	101 ch	02.1997 >
	102 ch	11.2000 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.4 16V	75 ch	08.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.6	75 ch	07.1998 >
	101 ch	07.1998 >
	102 ch	09.2000 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.4	75 ch	06.2004 >
VOLKSWAGEN		
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.