

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	543
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6	50 ch	05.1979 > 08.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.0	70 ch	05.1979 > 12.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6	50 ch	05.1979 > 08.1982
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.6 D	50 ch	01.1981 > 07.1987
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.