

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>566</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>VOLKSWAGEN</b>		
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 1.9	60 ch	08.1982 > 07.1992
	78 ch	08.1982 > 07.1992
	83 ch	01.1983 > 07.1985
	90 ch	08.1983 > 07.1985
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1	87 ch	10.1986 > 07.1992
	95 ch	08.1985 > 07.1992
	112 ch	08.1985 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Bus - 2.1 KAT	95 ch	06.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 1.9	60 ch	10.1982 > 07.1992
	78 ch	10.1982 > 07.1992
	83 ch	10.1984 > 02.1989
	90 ch	08.1983 > 02.1989
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.0	69 ch	05.1979 > 04.1986
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1	95 ch	03.1986 > 07.1992
	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 Camionnette - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9	60 ch	09.1982 > 07.1992

<b>VOLKSWAGEN</b>		
(suite) TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 1.9	78 ch	08.1982 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1	112 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 Syncro	95 ch	03.1986 > 07.1992
TRANSPORTER (79-92) T3 plateau - 2.1 i	92 ch	07.1989 > 07.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.