

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>880</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>20X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>63</b>
Ø bol CR [mm]	<b>104</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>105</b>
	<b>Montage CBV avec accoupleur réf ARCOUP2</b>
	<b>Fixation palier 2 trous</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### VOLKSWAGEN

TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 2.5 TDI	130 ch	04.2003 >
	163 ch	11.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.