

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>630</b>
Nb de cannelures CR	<b>28</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Ø bol CR [mm]	<b>87</b>
Nb de cannelures CB	<b>28</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS


<b>MAZDA</b>		
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V	107 ch	04.1990 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	04.1990 > 05.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0	90 ch	04.1990 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V	140 ch	04.1990 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	04.1990 > 10.1990
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	02.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V	107 ch	06.1994 >
	113 ch	08.1992 > 05.1994
XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6	140 ch	06.1994 >

**MAZDA**

(suite) XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6

144 ch

01.1992 > 05.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.