

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>915</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>56</b>
Ø bol CR [mm]	<b>85</b>
Nb de cannelures CB	<b>20</b>
Ø bol CB [mm]	<b>85</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GLI (ST191)	133 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 (ST191)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 GLI (ST191)	133 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 GLI (ST191_)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 i (ST191_)	126 ch	05.1995 > 09.1997

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.