


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique à dépression
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints
	Livré avec kit de montage AKIT02

## PHOTOS



## DOCUMENTS

	BT-184	BT AS1001-AS1002-AS1053
	BT-183	Instructions de montage turbos (AST)

**APPLICATIONS**
**CITROËN**

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDi 110	109 ch	08.2005 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionette (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
C2 (JM_) - 1.6 HDi	109 ch	09.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.6 16V HDi 110	109 ch	09.2005 >
C3 (09-17) Picasso - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2009 >
C4 (04-10) (LC_) - 1.6 HDi	109 ch	07.2006 >
	109 ch	11.2004 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 1.6 HDi	109 ch	11.2004 >
C4 (06-13) Grand Picasso (UA_) - 1.6 HDi	109 ch	10.2006 >
C4 (06-13) Picasso (UD_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2007 >
C5 (04-08) (RC_) - 1.6 HDi (RC8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 1.6 HDi (RE8HZB)	109 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (2008-) (RD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
C5 (2008-) Break (TD_) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2008 >
XSARA PICASSO (N68) - 1.6 HDi	109 ch	05.2004 >


**FORD**

C-MAX (03-10) - 1.6 TDCi	101 ch	02.2007 >
	109 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 TDCi	109 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 1.6 TDCi	100 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 1.6 TDCi	100 ch	04.2005 >
	109 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 1.6 TDCi	100 ch	11.2004 >
	109 ch	11.2004 >
	110 ch	12.2007 >
FUSION (JU_) Break - 1.6 TDCi	90 ch	11.2004 >

**MAZDA**

3 (04-09) (BK) - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 >
3 (04-09) (BK) 3 Volumes - 1.6 DI Turbo	109 ch	06.2004 >

<b>MINI (2001-) (BMW)</b>		
MINI (06-14) (R56) - Cooper D	109 ch	03.2007 >
MINI (06-14) (R56) - One D	90 ch	06.2009 > 07.2010
MINI (08-15) Clubman (R55) - Cooper D	109 ch	10.2007 >
<b>PEUGEOT</b>		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
206 CC (2D) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2005 >
206 SW (2E/K) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2006 >
207 CC (WD_) - 1.6 HDi	109 ch	02.2007 >
207 SW Break (WK_) - 1.6 HDi	109 ch	06.2007 >
307 (3A/C) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 Break (3E) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
307 SW (3H) - 1.6 HDi 110	109 ch	02.2004 >
308 (08-13) (4A_, 4C_) - 1.6 HDi 109	109 ch	09.2007 >
308 (08-13) SW - 1.6 HDi	109 ch	09.2007 >
407 (6D_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 1.6 HDi 110	109 ch	05.2004 >
1007 (KM_) - 1.6 HDi	109 ch	06.2007 >
3008 - 1.6 HDi	109 ch	06.2009 >
5008 - 1.6 HDi	110 ch	09.2009 >
PARTNER (2008-) Camionnette - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
PARTNER (2008-) Tepee - 1.6 HDi 109	109 ch	04.2008 >
<b>VOLVO</b>		
C30 - 1.6 D	109 ch	10.2006 >
S40 (04-12) (MS) - 1.6 D	110 ch	01.2005 >
S80 (2006) (AS) - 1.6 D DRIVe	109 ch	01.2010 >
V50 (MW) - 1.6 D	110 ch	01.2005 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 1.6 D	109 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.