

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1320
Fixation	2 (F14x150)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	3.7
Longueur du pignon [mm]	102
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150 - 1x Ø14mm
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN


JUMPER (2006-) Bus (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Bus (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Camionnette (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
JUMPER (2006-) Plateau (250) - 3.0 HDi 160	156 ch	09.2006 >

FIAT

DUCATO (2006-) Bus (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Camionnette (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >
DUCATO (2006-) Plateau (250) - 160 Multijet Power 3.0 D	158 ch	07.2006 >

PEUGEOT

BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Bus - 2.2 HDi 145	146 ch	04.2010 >
BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Bus - 3.0 HDi 175	177 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 D	156 ch	07.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 145	146 ch	04.2010 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 145	146 ch	04.2010 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) Camionnette - 3.0 HDi 175	177 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 100	101 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 110	110 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 120	120 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 130	131 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 2.2 HDi 150	150 ch	03.2011 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 D	156 ch	02.2007 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 160	156 ch	04.2006 >
BOXER (2006-) plateau - 3.0 HDi 175	177 ch	03.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.