

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1480
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	385
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	3.75
Longueur du pignon [mm]	50
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Empattement long

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (06-12) Bus - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Bus - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Bus - 3.2 TDCi	200 ch	02.2008 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.3 16V	145 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Camionnette - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.2 TDCi	85 ch	07.2006 >
	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	130 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.3 16V	145 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi	100 ch	07.2006 >
	115 ch	07.2006 >
	140 ch	07.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 2.4 TDCi Allroad	140 ch	11.2006 >
TRANSIT (06-12) Plateau - 3.2 TDCi	200 ch	09.2007 >
TRANSIT TOURNEO - 2.2 TDCi	110 ch	07.2006 >
	115 ch	10.2008 >
	131 ch	07.2006 >
	140 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.