

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Accessoires	sans support en caoutchouc
	ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
KA (96-08) (RB_) - 1.0 i	65 ch	01.2003 >
KA (96-08) (RB_) - 1.3 i	49 ch	01.2003 >
	60 ch	01.2003 >
	70 ch	01.2003 >
KA (96-08) (RB_) - 1.6 i	95 ch	07.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.