

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1140
Fixation	Bride L.37mm Ø45mm
Entraxe de fixation [mm]	90
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	68
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ALFA ROMEO			
164 (164) - 2.0	138 ch	01.1990 > 09.1998	
	143 ch	01.1990 > 10.1992	
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L)	143 ch	01.1990 > 09.1992	
164 (164) - 2.0 T.S. (164.A2H)	148 ch	01.1990 > 12.1990	
164 (164) - 2.0 T.S. (164.H3)	144 ch	09.1992 > 09.1998	
164 (164) - 2.0 Turbo	174 ch	01.1990 > 09.1998	
	175 ch	01.1990 > 10.1992	
	207 ch	07.1990 > 10.1992	
164 (164) - 2.0 Twin Spark	144 ch	07.1990 > 10.1992	
	148 ch	01.1990 > 06.1990	
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F)	204 ch	03.1991 > 09.1992	
164 (164) - 2.0 V6 Turbo (164.K3)	201 ch	09.1992 > 09.1998	
164 (164) - 2.5 TD (164.A1A)	114 ch	01.1990 > 09.1992	
164 (164) - 2.5 TD (164.K2A, 164.K2B)	125 ch	09.1992 > 09.1998	
164 (164) - 2.5 V6	163 ch	09.1992 > 09.1998	
164 (164) - 3.0	188 ch	01.1990 > 09.1991	
	197 ch	10.1994 > 08.1997	
	200 ch	01.1990 > 10.1992	
	204 ch	11.1992 > 10.1997	
	205 ch	03.1995 > 08.1997	
	207 ch	04.1993 > 02.1995	
	209 ch	03.1995 > 10.1997	
	211 ch	11.1992 > 10.1995	
	213 ch	03.1995 > 10.1997	
	228 ch	04.1993 > 02.1995	
164 (164) - 3.0 Allroad	231 ch	03.1995 > 08.1997	
	233 ch	11.1992 > 10.1997	
	164 (164) - 3.0 24V (164.K1)	211 ch	09.1992 > 09.1998
	164 (164) - 3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C)	231 ch	02.1994 > 09.1998
	164 (164) - 3.0 24V QV (164.H1)	233 ch	09.1992 > 09.1998
	164 (164) - 3.0 i.e. QV (164.AG)	200 ch	09.1990 > 09.1992
	164 (164) - 3.0 V6 (164.A)	192 ch	01.1990 > 09.1992
	164 (164) - 3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB)	184 ch	01.1990 > 09.1992
	164 (164) - 3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P)	180 ch	09.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.