

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

-  **BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères**
- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

APPLICATIONS

FORD		
KA (96-08) (RB_) - 1.6 i	95 ch	07.2003 >
STREET KA - 1.6	95 ch	05.2003 > 07.2005

-  Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.