

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électro-mécanique
Pour fabricant	DELPHI
Longueur [mm]	1190
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	400
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	110
Filetage biellette (Essieu)	M12x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

OPEL		
COMBO C Camionnette/Break - 1.3 CDTI 16V	69 ch	08.2005 >
	75 ch	10.2005 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.4 16V	90 ch	08.2005 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.6	87 ch	10.2001 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.6 16V	94 ch	06.2006 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.6 CNG	97 ch	04.2005 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 DI 16V	65 ch	10.2001 >
COMBO C Camionnette/Break - 1.7 DTI 16V	75 ch	10.2001 >
COMBO C Tour - 1.3 CDTI 16V	69 ch	10.2004 >
	75 ch	10.2005 >
COMBO C Tour - 1.4	90 ch	10.2004 >
COMBO C Tour - 1.6	87 ch	10.2001 >
COMBO C Tour - 1.6 16V	94 ch	06.2006 >
COMBO C Tour - 1.6 CNG	97 ch	04.2005 >

<b>OPEL</b>		
COMBO C Tour - 1.7 CDTI 16V	101 ch	12.2004 >
COMBO C Tour - 1.7 DI 16V	65 ch	10.2001 >
COMBO C Tour - 1.7 DTI 16V	75 ch	10.2001 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.0	58 ch	09.2000 >
	60 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.2	75 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.2 Twinport	80 ch	07.2004 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.3 CDTI	70 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.4	90 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.4 Twinport	90 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.6	97 ch	08.2005 > 07.2006
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 CDTI	100 ch	06.2003 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 DI	65 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.7 DTI	75 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) (F08, F68) - 1.8	125 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.2	80 ch	07.2005 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.2 16V	75 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.3 CDTI 16V	69 ch	08.2005 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.4	90 ch	08.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.6	97 ch	08.2005 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 CDTi	101 ch	08.2003 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 DI 16V	65 ch	09.2000 >
CORSA C (00-06) Camionnette (F08, W5L) - 1.7 DTI 16V	75 ch	09.2000 >
MERIVA A (03-10) - 1.3 CDTI	69 ch	04.2005 > 05.2010
	75 ch	09.2003 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.4 16V Twinport	90 ch	07.2004 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.4 16V Twinport LPG	90 ch	07.2004 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.6	87 ch	05.2003 > 05.2010
	105 ch	01.2006 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.6 16V	100 ch	05.2003 > 01.2006
MERIVA A (03-10) - 1.6 Turbo	180 ch	09.2005 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.7 CDTI	100 ch	09.2003 > 05.2010
	125 ch	09.2006 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.7 DTI	75 ch	09.2003 > 05.2010
MERIVA A (03-10) - 1.8	125 ch	05.2003 > 05.2010
TIGRA TwinTop - 1.3 CDTI	69 ch	06.2004 >
TIGRA TwinTop - 1.4	90 ch	06.2004 >
TIGRA TwinTop - 1.8	125 ch	06.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.