

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	143
Hauteur de poulie [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>OPEL</b>		
COMBO B (71_) - 1.2	45 ch	07.1994 > 10.2001
COMBO B (71_) - 1.4	60 ch	07.1994 > 10.2001
	82 ch	07.1994 > 10.2001
COMBO B (71_) - 1.4 16V	90 ch	08.1999 > 10.2001
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.0 i 12V	54 ch	11.1996 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.2 i	45 ch	03.1993 > 09.2000
	45 ch	03.1993 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.2 i 16V	65 ch	03.1998 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.4	73 ch	04.1993 > 08.1994
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.4 i	60 ch	03.1993 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.4 i 16V	86 ch	08.1997 > 09.2000
	90 ch	09.1994 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.4 Si	82 ch	03.1993 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.6 GSI 16V	109 ch	03.1993 > 09.2000
CORSA B (93-00) (73_, 78_, 79_) - 1.6 i 16V	100 ch	08.1997 > 09.2000
	106 ch	09.1994 > 09.2000
CORSA B (93-00) Camionnette (73_) - 1.4 i	60 ch	08.1999 > 09.2000
CORSA B (93-00) Camionnette (73_) - 1.6	97 ch	08.2005 >
TIGRA (95_) - 1.4 16V	86 ch	08.1997 > 12.2000
	90 ch	07.1994 > 12.2000
TIGRA (95_) - 1.6 16V	100 ch	08.1997 > 08.1998
	106 ch	07.1994 > 08.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.