

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>63</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>108</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>3</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>
	<b>Axe poulie Ø19mm</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
MONDEO (96-00) (BAP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) 3 volumes (BFP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000
MONDEO (96-00) Clipper (BNP) - 1.8 TD	90 ch	09.1996 > 11.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.