

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

## PHOTOS




## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>SAAB</b>		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 09.2002
	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 08.2003
	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003
	205 ch	10.1999 > 08.2003
900 (93-98) - 2.0 -16 Turbo	185 ch	07.1993 > 02.1998
900 (93-98) - 2.0 i	131 ch	08.1994 > 02.1998
	133 ch	07.1993 > 07.1994
900 (93-98) - 2.3 -16	150 ch	07.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.0 i	131 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Cabriolet - 2.3 -16	150 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 -16 Turbo	185 ch	12.1993 > 02.1998
900 (93-98) Coupe - 2.0 i	131 ch	08.1994 > 02.1998
	133 ch	12.1993 > 07.1994
900 (93-98) Coupe - 2.3 -16	150 ch	12.1993 > 02.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.