

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFDJY)	68 ch	07.1996 > 11.1998
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D	70 ch	07.1996 > 11.1998
XSARA (N1) - 1.8 D	58 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 D	68 ch	04.1997 > 11.1998
	70 ch	07.1998 > 11.1998
XSARA (N1) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 11.1998
XSARA Break (N2) - 1.8 D	58 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 D	68 ch	10.1997 > 11.1998
	70 ch	07.1998 > 11.1998
	75 ch	01.1998 > 11.1998
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	68 ch	02.1998 > 11.1998
	70 ch	02.1999 > 03.2005
	75 ch	02.1998 > 05.1999
PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 11.1998
	75 ch	03.1998 > 11.1998
	94 ch	01.1996 > 04.1997
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SLD	64 ch	01.1996 > 11.1998
	68 ch	01.1996 > 11.1998
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 SRDT	90 ch	01.1996 > 11.1998
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	01.1996 > 11.1998
	68 ch	01.1996 > 11.1998
	69 ch	09.1998 > 11.1998
	69 ch	01.1996 > 05.1999
	75 ch	03.1998 > 11.1998
	94 ch	04.1993 > 04.1997
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	01.1996 > 11.1998
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	03.1997 > 11.1998
	69 ch	09.1998 > 11.1998
	69 ch	05.1997 > 05.1999
	75 ch	03.1998 > 11.1998
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 TD	90 ch	02.1997 > 11.1998
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	68 ch	05.1996 > 12.1998
	69 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	68 ch	06.1996 >
	69 ch	05.1996 > 12.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.