

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08
	3 mm entre la pompe et la poulie

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 > 07.2001
	100 ch	10.2000 >
	110 ch	08.1997 > 07.2001
	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	210 ch	03.1999 >
	224 ch	10.2001 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T	150 ch	09.2002 >
	163 ch	09.2005 >
	180 ch	10.1998 >
	190 ch	09.2005 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T quattro	180 ch	10.1998 >
	190 ch	09.2005 >
	224 ch	10.1998 >
	240 ch	03.2005 >
TT (98-06) (8N3) - 3.2 VR6 quattro	250 ch	07.2003 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T	150 ch	01.2001 >
	163 ch	09.2005 >
	180 ch	10.1999 >
	190 ch	09.2005 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 1.8 T quattro	180 ch	02.2000 >
	190 ch	09.2005 >
	224 ch	10.1999 >
TT (98-06) Roadster (8N9) - 3.2 VR6 quattro	250 ch	07.2003 >
TT (06-14) (8J3) - 3.2 V6 quattro	250 ch	10.2006 >
TT (06-14) Roadster (8J9) - 3.2 V6 quattro	250 ch	02.2007 >
SEAT		
ALHAMBRA (96-10) (7V8, 7V9, 7M) - 1.8 T 20V	150 ch	10.1997 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 SDI	68 ch	11.1999 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI	90 ch	11.1999 >
	100 ch	10.2005 >
	110 ch	11.1999 >
	130 ch	05.2003 >
	150 ch	02.2001 >
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI Syncro	150 ch	05.2002 >
TOLEDO (99-06) (1M2) - 1.9 TDI	90 ch	04.1999 > 05.2006
	101 ch	08.2005 > 05.2006
	110 ch	04.1999 > 05.2006
	130 ch	05.2003 > 05.2006
	150 ch	10.2000 > 05.2006

SKODA		
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 SDI	68 ch	06.1997 >
OCTAVIA (96-10) (1U2) - 1.9 TDI	90 ch	09.1996 >
	100 ch	10.2005 >
	110 ch	08.1997 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 SDI	68 ch	07.1998 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI	90 ch	07.1998 >
	100 ch	08.2000 >
	110 ch	07.1998 >
	130 ch	01.2003 >
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
	100 ch	09.2000 >

VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.9 SDI	68 ch	10.1998 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI	90 ch	10.1998 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	10.1998 > 06.2001
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA (1J2) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	02.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	02.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 06.2001
	101 ch	09.2000 > 05.2005
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 SDI	68 ch	08.1997 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TD	75 ch	10.1997 > 09.1999
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI	90 ch	10.1997 > 05.2004
	101 ch	09.2000 > 06.2005
	110 ch	08.1997 > 05.2004
	115 ch	12.1998 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	05.2000 > 06.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	07.1998 > 04.2002
	101 ch	09.2000 > 06.2005
	115 ch	09.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 06.2005
	150 ch	02.2000 > 06.2005
GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	90 ch	06.1998 > 06.2002

VOLKSWAGEN		
(suite) GOLF (98-02) Cabriolet (1E7) - 1.9 TDI	110 ch	06.1998 > 06.2002
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 SDI	68 ch	05.1999 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI	90 ch	05.1999 > 05.2006
	101 ch	09.2000 >
	110 ch	05.1999 > 06.2001
	115 ch	08.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDI 4motion	90 ch	05.1999 > 04.2002
	101 ch	09.2000 >
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 >
GOLF (99-05) Break (1J5) - 1.9 TDi GTi	150 ch	06.2001 >
NEW BEETLE (97-11) (9C1, 1C1) - RSI 3.2 (1C9)	224 ch	04.2000 > 05.2001
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.8 T 20V	150 ch	09.1997 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.