

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
	Débit variable

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

CITROËN

JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D	69 ch	10.1995 > 04.1998
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
	92 ch	04.1996 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D	69 ch	10.1995 > 08.1998
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D 70	69 ch	04.1998 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 DT	88 ch	10.1995 > 08.2000
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 1.9 TD	92 ch	10.1999 >

PEUGEOT

806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >
	94 ch	10.1995 > 05.1998
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D 70	69 ch	12.1998 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >
	69 ch	06.1998 > 11.2003
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.