

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB08

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

FORD

GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6	174 ch	11.1995 > 04.2000
GALAXY (95-00) (WGR) - 2.8 i V6 4x4	174 ch	04.1996 > 04.2000
GALAXY (00-06) (WGR) - 2.8 V6	204 ch	04.2000 >

VOLKSWAGEN

SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6	174 ch	09.1995 > 04.2000
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 2.8 VR6 Syncro	174 ch	11.1996 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.