

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SAAB		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 09.2002
	154 ch	10.1998 > 09.2002
	185 ch	02.1998 > 09.2002
	205 ch	10.1999 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3	230 ch	09.1999 > 01.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 09.2002
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.3 Turbo	224 ch	10.1998 > 09.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 i	131 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 SE Turbo	200 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.0 Turbo	150 ch	01.2001 > 08.2003
	154 ch	10.1998 > 08.2003
	185 ch	02.1998 > 08.2003
	205 ch	10.1999 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3	230 ch	09.1999 > 01.2002
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 i	150 ch	02.1998 > 08.2003
9-3 (98-03) Cabriolet (YS3D) - 2.3 Turbo	224 ch	10.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.