

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>126</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>111</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>11</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>SAAB</b>		
9-3 (98-02) (YS3D) - 2.2 TiD	115 ch	02.1998 > 11.2000
	125 ch	11.2000 > 09.2002
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 t	170 ch	09.1997 > 12.2001
	185 ch	01.2001 > 12.2001
9-5 (97-10) (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
	260 ch	11.2005 >
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 t	170 ch	10.1998 > 12.2001
	185 ch	01.2001 > 12.2001
9-5 (98-10) Break (YS3E) - 2.3 Turbo	220 ch	07.2003 >
	230 ch	10.1999 > 09.2001
	250 ch	09.2001 >
	260 ch	01.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.