

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB05

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DACIA		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)	75 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 Bifuel	75 ch	02.2006 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.4	75 ch	02.2007 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.4	75 ch	01.2009 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.4	75 ch	03.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.4	75 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.4 MPI LPG	72 ch	01.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.6	87 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
RENAULT		
ESPACE (96-02) (JE0_) - 2.0 (JE0A)	114 ch	11.1996 > 10.2000
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	107 ch	03.1999 > 08.2003
SCÉNIC (99-03) (JA0/1_) - 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10)	95 ch	09.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.