

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D	69 ch	07.1996 > 10.1999
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFWJZ)	70 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D 4WD (MFWJZ)	69 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDI 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDI 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 4WD	69 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)	69 ch	04.1999 >
XSARA (N1) - 1.4 HDi	68 ch	01.2003 > 03.2005
XSARA Break (N2) - 1.4 HDi	68 ch	01.2003 > 08.2005
XSARA Coupe (N0) - 1.4 HDi	68 ch	01.2003 > 03.2005
PEUGEOT		
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.9 D	69 ch	09.1998 > 11.2001
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	69 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D 4x4	69 ch	04.2004 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	69 ch	12.1998 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D 4x4	69 ch	04.2004 > 08.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.