

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | HOBOURN-EATON |
| Type de poulie | PVR6 |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 165 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec réservoir intégré 3 entrées/sorties |

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHRYSLER

| | | |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.3 i | 158 ch | 01.1995 > 03.2001 |
|----------------------------------|--------|-------------------|

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.