

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Hauteur de poulie [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

DACIA		
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)	75 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.4 Bifuel	75 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 (LSOB, LSOD, LSOE, LSOH)	87 ch	09.2004 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 16V (LS0M)	105 ch	02.2006 >
LOGAN (04-12) (LS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6	87 ch	02.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 16V	105 ch	02.2007 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 LPG	84 ch	11.2008 >
LOGAN (07-12) MCV (KS_, B0) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
LOGAN (08-12) PICK-UP (US_, B0) - 1.6	87 ch	03.2008 >
LOGAN (08-12) VAN/EXPRESS (FS_, B0) - 1.6	87 ch	03.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.4	75 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.4 MPI LPG	72 ch	01.2009 >
SANDERO (08-12) - 1.6	87 ch	06.2008 >
SANDERO (08-12) - 1.6 MPI 85	84 ch	10.2010 >
RENAULT		
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	07.2003 >
	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)	82 ch	07.2002 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V	95 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)	95 ch	10.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	12.2002 >
	68 ch	06.2005 >
	84 ch	06.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.6 16V (BA11, BA04, BA0B, BA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Cabriolet (EA0/1_) - 1.6 16V (EA0B, EA04, EA11)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.6 16V (La04, LA11, LA0B, LA1C, LA1J)	107 ch	03.1999 >
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11)	107 ch	03.1999 > 08.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.