


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	122
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø16.5mm
Raccord de sortie	Ø11mm Bride
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	3

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-177	BT DP3129
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	05.2006 >
	125 ch	05.2006 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	136 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
	163 ch	03.2010 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi	136 ch	03.2007 >
	163 ch	03.2010 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 >
	130 ch	03.2007 >
	140 ch	03.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	01.2007 >
	125 ch	05.2006 >
VOLVO		
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi	136 ch	02.2008 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 D	136 ch	10.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.