

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN


JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.2 HDi	101 ch	02.2002 > 06.2006
JUMPER (99-06) Plateau (244) - 2.2 HDi 16V	101 ch	04.2002 >

FIAT

DUCATO (03-06) Bus (244, Z_) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Camionnette (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >
DUCATO (03-06) Plateau (244) - 2.0 JTD	84 ch	04.2002 >

PEUGEOT

BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Bus (244, Z_) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) Camionnette (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.0 HDi	84 ch	04.2002 >
BOXER (02-06) plateau (244) - 2.2 HDi	101 ch	04.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.