

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN		
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 110	109 ch	08.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.6 HDI 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDI 75	75 ch	07.2005 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 HDI 90	90 ch	07.2005 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6 HDi 75	75 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6 HDi 90	90 ch	04.2008 >
BERLINGO (08-18) Camionnette (B9) - 1.6 HDi 110	109 ch	04.2008 >
JUMPY (2007-) (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
JUMPY (2007-) Camionnette (XA_, XC_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
FIAT		
SCUDO (2007-) (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 1.6 D Multijet	90 ch	01.2007 >
PEUGEOT		
EXPERT (2007-) Camionnette (VF3A_, VF3U_, VF3X_) - 1.6 HDi 90 8V	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Plateau - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >
EXPERT (2007-) Tepee (VF3V_) - 1.6 HDi 90	90 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.