

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB07

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (95-00) (WGR) - 1.9 TDI	90 ch	08.1999 > 04.2000
	110 ch	08.1999 > 04.2000
NISSAN		
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.8	131 ch	06.1996 > 05.1999
PRIMERA (95-02) (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
PRIMERA (95-02) (P11) - 2.0 16V	115 ch	09.1996 > 12.2001
	131 ch	09.1996 > 12.2001
	140 ch	08.1999 > 12.2001
	150 ch	09.1996 > 12.2001
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 12.2001
	131 ch	06.1996 > 05.1999
PRIMERA (95-02) Break (WP11) - 2.0 16V	115 ch	04.1998 > 12.2001
	131 ch	04.1998 > 12.2001
	140 ch	08.1999 > 12.2001
	190 ch	06.1996 > 05.1999
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 1.8 16V	114 ch	08.1999 > 07.2002
PRIMERA (95-02) Hatchback (P11) - 2.0 16V	115 ch	09.1996 > 07.2002
	131 ch	09.1996 > 07.2002
	140 ch	08.1999 > 07.2002
	150 ch	09.1996 > 07.2002
SEAT		
ALHAMBRA (7V8, 7V9) - 1.9 TDI	90 ch	08.1999 >
	110 ch	08.1999 > 06.2000
VOLKSWAGEN		
SHARAN (95-10) (7M8, 7M9, 7M6) - 1.9 TDI	90 ch	08.1999 >
	110 ch	08.1999 > 04.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.