

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	140
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	9
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique


## APPLICATIONS

### CHRYSLER

VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3	174 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.3 Flex-Fuel	174 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8	218 ch	02.2000 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 3.8 AWD	218 ch	02.2000 >

### DODGE

CARAVAN III (RG_) - 3.3	174 ch	02.2000 >
CARAVAN III (RG_) - 3.3 AWD	174 ch	02.2000 >
CARAVAN III (RG_) - 3.8	218 ch	02.2000 >
CARAVAN III (RG_) - 3.8 AWD	218 ch	02.2000 >
CARAVAN III (RG_) - 3.8 Turbo AWD	208 ch	04.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.