

DONNEES TECHNIQUES

| Fonctionnement | hydraulique |
|----------------------------------|------------------|
| Pour fabricant | HITACHI / FoMoCo |
| Type de poulie | PVR6 |
| Fixation de la poulie | Pressée |
| Poulie Ø [mm] | 133 |
| Hauteur de poulie [mm] | 101 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | Ø10,5mm |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 16 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 11 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |

PHOTOS









DOCUMENTS

| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
|--------|---|
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |



APPLICATIONS

| FORD | | |
|---|--------|-----------|
| FORD | | |
| GALAXY (2006-) (WA6) - 2.2 TDCi | 200 ch | 07.2010 > |
| | 175 ch | 03.2008 > |
| MONDEO (07-13) (BA7) - 2.2 TDCi | 175 ch | 03.2008 > |
| | 200 ch | 07.2010 > |
| MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 2.2 TDCi | 175 ch | 03.2008 > |
| MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 2.2 TDCi | 200 ch | 07.2010 > |
| | 175 ch | 03.2008 > |
| S-MAX (06-14) (WA6) - 2.2 TDCi | 175 ch | 03.2008 > |
| | 200 ch | 07.2010 > |
| LAND ROVER | | |
| FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 SD4 | 190 ch | 08.2010 > |
| FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4 | 150 ch | 08.2010 > |
| | 150 ch | 10.2006 > |
| | 152 ch | 01.2007 > |
| | 160 ch | 10.2006 > |
| FREELANDER (2007-) (FA_) - 2.2 TD4 4x4 | 156 ch | 10.2006 > |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.