

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
Q7 (4L) - 3.0 TDi	211 ch	03.2006 >
	233 ch	03.2006 >
	240 ch	11.2007 >
	224 ch	06.2009 > 05.2010
	204 ch	05.2010 >
	245 ch	05.2011 >
PORSCHE		
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.0 TDI	240 ch	02.2009 >
VOLKSWAGEN		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 TDI	211 ch	12.2006 >
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.0 V6 TDI	225 ch	11.2004 >
	240 ch	11.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.