

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>FoMoCo</b>
Type de poulie	<b>PVR8</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>106</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø11mm</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>11</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Accessoires	<b>avec support</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

### LAND ROVER

RANGE ROVER (2002-) (LM) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
-------------------------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.