

## PHOTOS



## DOCUMENTS

|        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

| <b>HONDA</b>                                  |        |           |
|---|--------|-----------|
| ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 (CL7)         | 155 ch | 02.2003 > |
| ACCORD (02-08) (CL_, CM_) - 2.0 Allroad (CL8) | 155 ch | 02.2003 > |
| ACCORD (02-08) Tourer (CM_) - 2.0 (CM1)       | 155 ch | 04.2003 > |

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.