

## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	<b>KASCO</b>
Position (L/T)	<b>derrière le disque frein (Trailing)</b>
	<b>Etrier flottant</b>
	<b>Etrier de frein (1 piston)</b>
Épaisseur du disque de frein [mm]	<b>10</b>
Diamètre de piston [mm]	<b>34</b>
pour diamètre du disque de frein [mm]	<b>262</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-122 Fonctionnement des étriers de frein
- BT-123 Montage des étriers de frein
- BT-134 Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>HYUNDAI</b>		
i30 (07-11) (FD) - 1.4	105 ch	10.2007 > 11.2011
	109 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 1.6	116 ch	10.2007 > 11.2011
	122 ch	10.2007 > 11.2011
	126 ch	02.2008 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 1.6 CRDi	90 ch	10.2007 > 11.2011
	116 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 2.0	143 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) (FD) - 2.0 CRDi	140 ch	10.2007 > 11.2011
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.4	109 ch	11.2009 > 06.2012
	105 ch	10.2007 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6	122 ch	02.2008 > 06.2012
	126 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 1.6 CRDi	90 ch	02.2008 > 06.2012
	116 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0	143 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (07-11) CW Break (FD) - 2.0 CRDi	140 ch	02.2008 > 06.2012
i30 (2012-) (GD) - 1.6	120 ch	01.2012 >
<b>KIA</b>		
CEED (06-12) (ED) - 1.4	109 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6	122 ch	12.2006 >
	126 ch	02.2008 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 2.0	143 ch	12.2006 >
CEED (06-12) (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.4	105 ch	10.2010 >
	109 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.4 CVVT	90 ch	10.2010 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6	115 ch	09.2007 >
	122 ch	09.2007 >
	126 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 90	90 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CRDi 115	115 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 1.6 CVVT	125 ch	10.2010 >
CEED (06-12) Break (ED) - 2.0	143 ch	09.2007 >
CEED (06-12) Break (ED) - 2.0 CRDi	140 ch	09.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.