

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR7
Poulie Ø [mm]	129
Pour fabricant	Visteon
ID du compresseur	FS10
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	200
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation

APPLICATIONS

FORD		
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_)	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_)	75 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_)	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Bus (FB/C/D/S/Z_) - 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_)	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_)	90 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 DI [RWD] (FAA/B/C/D_)	75 ch	01.2000 >
	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Camionnette (FA_) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
	125 ch	07.2001 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.0 DI (F_E_, F_F_)	75 ch	08.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.0 TDCi (F_E_, F_F_)	125 ch	08.2002 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_)	75 ch	01.2000 >
	90 ch	01.2000 >
	120 ch	01.2000 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDCi	137 ch	03.2004 >
TRANSIT (00-06) Plateau (FM/N_) - 2.4 TDE	115 ch	03.2004 >
	125 ch	07.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.