

## DONNEES TECHNIQUES

Hauteur [mm]	<b>153</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>51</b>
matière	<b>caoutchouc</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>10</b>


## PHOTOS



## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
S40 (95-04) (VS) - 1.6	109 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8	116 ch	06.2001 > 08.2003
	122 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 12.2003
	125 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 1.9 DI	102 ch	01.2001 > 12.2003
	115 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 2.0	136 ch	01.2001 > 12.2003
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T	163 ch	06.2001 > 12.2003
	165 ch	01.2001 > 06.2001
S40 (95-04) (VS) - 2.0 T4	200 ch	01.2001 > 12.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.6	109 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8	122 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 Bi-Fuel	116 ch	06.2001 > 08.2003
	120 ch	01.2001 > 08.2003
V40 (95-04) Break (VW) - 1.8 i	122 ch	06.2001 > 06.2004
	125 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	102 ch	01.2001 > 06.2004

<b>VOLVO</b>		
(suite) V40 (95-04) Break (VW) - 1.9 DI	115 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0	136 ch	01.2001 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 D	136 ch	12.2002 > 06.2004
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T	163 ch	06.2001 > 06.2004
	165 ch	01.2001 > 06.2001
V40 (95-04) Break (VW) - 2.0 T4	200 ch	01.2001 > 06.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.