

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	152
Diamètre intérieur [mm]	30
Hauteur [mm]	45
pois [g]	2250
	Clavette + 4 trous fixation

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114** Généralités sur les poulies damper
- BT-180** Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 02.1999
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 02.1999
155 (167) - 1.9 TD (167.A3)	90 ch	04.1993 > 12.1997
CITROËN		
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 D	69 ch	01.1999 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 04.2002
	92 ch	10.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 D	68 ch	07.1999 > 04.2002
	69 ch	10.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 04.2002
	92 ch	10.1996 > 04.2002
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 04.2002
	92 ch	10.1996 > 04.2002
LANCIA		
DELTA (93-99) (836) - 1.9 TD (836AM, 836AN)	90 ch	10.1994 > 08.1999
PEUGEOT		
405 (87-92) (15B) - 1.8 Turbo Diesel	90 ch	03.1988 > 12.1992
405 (87-92) Break (15E) - 1.8 TD	90 ch	10.1988 > 08.1992
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 D	69 ch	10.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 04.2002
	92 ch	10.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD 4x4	92 ch	10.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 D	68 ch	07.1999 > 04.2002
	69 ch	10.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 TD	90 ch	07.1999 > 04.2002
	92 ch	10.1996 > 04.2002
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 1.9 TD	90 ch	12.1998 > 04.2002
	92 ch	10.1996 > 04.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.