

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>152</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>30</b>
Hauteur [mm]	<b>48</b>
pois [g]	<b>2300</b>
	<b>Clavette + 3 trous fixation</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

### CITROËN


JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 D	69 ch	01.1999 > 04.2002
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	08.1994 > 10.1996
	92 ch	02.1994 > 10.1996
JUMPER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD 4x4	92 ch	08.1996 > 10.1996
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 D	68 ch	07.1999 > 04.2002
	69 ch	02.1994 > 10.1996
JUMPER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 TD	90 ch	03.1994 > 10.1996
	92 ch	03.1994 > 10.1996
JUMPER (94-02) Plateau (230) - 1.9 TD	90 ch	03.1994 > 10.1996
	92 ch	03.1994 > 10.1996

### FIAT

DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD Combinato	80 ch	08.1994 > 04.2002
DUCATO (94-03) Bus (230) - 1.9 TD Panorama/Combinato	82 ch	03.1994 > 04.2002

### PEUGEOT

BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 D	69 ch	03.1994 > 10.1996
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD	90 ch	08.1994 > 10.1996
	92 ch	03.1994 > 10.1996
BOXER (94-02) Bus (230P) - 1.9 TD 4x4	92 ch	07.1996 > 10.1996
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 D	69 ch	03.1994 > 10.1996
BOXER (94-02) Camionnette (230L) - 1.9 TD	92 ch	03.1994 > 10.1996
BOXER (94-02) plateau (ZCT_) - 1.9 TD	92 ch	07.1996 > 10.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.