

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	153
Diamètre intérieur [mm]	29
Hauteur [mm]	38
pois [g]	2100

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN

EVASION (22, U6) - 2.1 TD	109 ch	05.1996 > 07.2002
XANTIA (93-98) (X1) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1995 > 01.1998
XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	06.1996 > 01.1998
XANTIA (98-03) (X2) - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	01.1998 > 02.1999
XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.1 Turbo D 12V	109 ch	01.1998 > 02.1999
XM (94-01) (Y4) - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000
XM (94-01) (Y4) Break - 2.1 TD 12V	109 ch	05.1994 > 10.2000

FIAT


ULYSSE (220) - 2.1 TD	109 ch	03.1996 > 10.1999
-----------------------	--------	-------------------

LANCIA

ZETA (220) - 2.1 TD (220AJ5)	109 ch	05.1996 > 09.1999
------------------------------	--------	-------------------

PEUGEOT

406 (8B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1996 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V	109 ch	10.1996 > 10.2004
605 (6B) - 2.1 TD 12V	109 ch	06.1995 > 09.1999
605 (6B) - 2.1 Turbo Diesel	109 ch	06.1995 > 09.1999
806 (221) - 2.1 td 12V	109 ch	06.1996 > 08.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.