

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR6
Diamètre 1 [mm]	158
Diamètre 2 [mm]	153
Diamètre intérieur [mm]	16
Hauteur [mm]	27
pois [g]	1800

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

APPLICATIONS

CITROËN

C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 >
C5 (04-08) (RC_) - 2.0 HDi (RCRHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008
C5 (04-08) Break (RE_) - 2.0 HDi (RERHRH)	136 ch	09.2004 > 06.2008

FIAT

SCUDO (2007-) (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Camionnette (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
SCUDO (2007-) Plateau (270_) - 2.0 D Multijet	120 ch	01.2007 >
	136 ch	01.2007 >
ULYSSE (179AX) - 2.0 D Multijet	120 ch	05.2006 >
	136 ch	05.2006 >

FORD


FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 >
FOCUS (04-10) 3 volumes (DA_) - 2.0 TDCi	136 ch	04.2005 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	136 ch	11.2004 >

LANCIA

PHEDRA (179) - 2.0 D Multijet	136 ch	07.2006 >
PHEDRA (179) - 2.0 JTD	120 ch	06.2006 >

PEUGEOT

307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2003 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
307 CC (3B) - 2.0 HDi 135	136 ch	06.2005 >
307 SW (3H) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 >
407 (6D_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >
407 SW (6E_) - 2.0 HDi 135	136 ch	05.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.