

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>132</b>
Diamètre 2 [mm]	<b>135</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>12</b>
Hauteur [mm]	<b>35</b>
pois [g]	<b>1800</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
SUPER 5 (B/C40_) - 1.6 D (B404, C404)	55 ch	08.1985 > 12.1996
SUPER 5 Société (S40_) - 1.6 D (S404)	54 ch	10.1984 > 12.1996
9 (L42_) - 1.6 D (L424)	55 ch	10.1982 > 12.1988
11 (B/C37_) - 1.6 D (B374, C374)	55 ch	08.1983 > 12.1988
11 Société (S37_) - 1.6 D (S374)	55 ch	08.1983 > 12.1988
19 (88-92) (B/C53_) - 1.9 D (B534, C534, B53J, C53J)	64 ch	09.1988 > 04.1992
19 (88-92) Chamade (L53_) - 1.9 D (L534, L53J)	64 ch	10.1989 > 04.1992
19 (88-92) Société (S53_) - 1.9 D	65 ch	01.1988 > 12.1992
19 (92-02) (B/C53_) - 1.9 D (B53J, C53J)	64 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Chamade (L53_) - 1.9 D (L53J)	64 ch	04.1992 > 12.1995
19 (92-02) Société (S53_) - 1.9 D	65 ch	03.1992 > 12.1995
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D (_576, _57L)	64 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.9 D	65 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 D	65 ch	02.2000 > 05.2001
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.9 D (BB0E, CB0E)	64 ch	09.1998 > 05.2005
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 D	65 ch	02.2000 > 05.2001
CLIO (98-06) Camionnette (SB_) - 1.9 D (SB0E)	64 ch	09.1998 >
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.6 D (F404)	55 ch	03.1986 > 08.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.9 D (F40P, F40N, F40E)	64 ch	09.1991 > 03.1998
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.9 D (F40R)	54 ch	09.1994 > 03.1998
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 55 (KC0D)	54 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.9 D 65 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)	64 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D	65 ch	09.1999 > 06.2003
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 55 (FC0D)	54 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.9 D 65 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N)	64 ch	08.1997 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 D Eco (BA0U, SA0U, BA0A)	64 ch	01.1996 >
MEGANE (95-02) (BA0/1_) - 1.9 dTi (BA08, BA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-02) Break (KA0/1_) - 1.9 D (KA0J, KA0R)	64 ch	04.1999 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 D (LA0A, LA0U)	64 ch	09.1996 >
MEGANE (95-02) Classic (LA0/1_) - 1.9 dTi (LA08, LA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-03) Coupé (DA0/1_) - 1.9 dTi (DA0N)	98 ch	03.1997 > 02.2001
MEGANE (95-03) Scenic (JA0/1_) - 1.9 D (JA0J)	64 ch	03.1997 > 09.1999
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 1.9 D	60 ch	06.1997 > 03.2001
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 1.9 D	60 ch	06.1997 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.