

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR6</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>137</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>15</b>
Hauteur [mm]	<b>38</b>
pois [g]	<b>1950</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>RENAULT</b>		
LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.2 D (B56F, B562)	83 ch	11.1993 > 12.1996
LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.2 D (K56F, K562, S56F)	83 ch	09.1995 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.