

## DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	<b>PVR5</b>
Diamètre 1 [mm]	<b>152</b>
Diamètre intérieur [mm]	<b>26</b>
Hauteur [mm]	<b>39</b>
pois [g]	<b>1500</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-114 Généralités sur les poulies damper
- BT-180 Précautions de montage des poulies damper

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
ALMERA (00-06) (N16) - 1.5 dCi	82 ch	01.2003 >
ALMERA (00-06) Hatchback (N16) - 1.5 dCi	82 ch	01.2003 >
MICRA (02-10) (K12) - 1.5 dCi	65 ch	01.2003 >
	82 ch	09.2003 >
<b>RENAULT</b>		
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.4 16V (BB0P, CB0P)	98 ch	05.2004 >
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 (BB0D, CB0D)	90 ch	05.2004 > 05.2005
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.6 16V (CB0T, CB0H)	107 ch	05.2004 >
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.4 16V	98 ch	06.2005 > 05.2006
CLIO (06-12) (BR_, CR_) - 1.6 16V	112 ch	06.2005 > 05.2006
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	07.2003 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.5 dCi (KC08, KC09)	82 ch	07.2002 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi	57 ch	12.2002 >
	61 ch	10.2005 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC07)	65 ch	12.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.5 dCi (FC08, FC09)	82 ch	04.2003 >
MEGANE (02-08) (BM0/1_, CM0/1_) - 1.4 16V (BM0B, CM0B)	98 ch	11.2002 > 05.2006
MEGANE (02-08) 3 volumes (LM0/1_) - 1.4	98 ch	09.2003 > 05.2006
MEGANE (02-08) Break (KM0/1_) - 1.4	98 ch	08.2003 > 05.2006
MODUS (F/JP0_) - 1.4 (JP01, JP0J)	98 ch	12.2004 > 04.2005
MODUS (F/JP0_) - 1.6	88 ch	12.2004 > 04.2005
MODUS (F/JP0_) - 1.6 (JP0B)	112 ch	12.2004 > 04.2005
SCÉNIC (03-09) (JM0/1_) - 1.6 16V	112 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.